Merkblatt Grillieren

Allgemein

- Sicherheitsvorschriften der Grillgeräte-Hersteller befolgen
- Kinder sind in der Nähe von Grillgeräten unbedingt zu beaufsichtigen

Standort

- Den Grill auf einer ebenen, standfesten und nicht brennbaren Unterlage aufstellen
- Im Umkreis von einem Meter dürfen sich keine brennbaren Materialien befinden (Gartenmöbel, Sonnenstoren, Schilfmatten, Holzfassaden, etc.)

Beim Holzkohlegrill beachten

- Zum Anzünden allenfalls einen rohrförmigen Anzündkamin benutzen (funktioniert ohne Anzündflüssigkeit, im Fachhandel erhältlich)
- Vorsicht mit Anzündflüssigkeit: Wegen Explosionsgefahr darf diese nach einem ersten missglückten Anzündversuch niemals nachgegossen werden
- Asche glüht bis zu einem Tag weiter! Deshalb mit Wasser löschen, im Grill ausserhalb des Gebäudes belassen oder in einen nicht brennbaren Behälter abfüllen

Beim Gasgrill beachten

- Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung des Herstellers und insbesondere die Sicherheitsanwendungen auf der Gasflasche lesen
- Nach der Winterpause gasführende Verbindungsleitungen nach Lecks überprüfen: Leitungen mit Seifenwasser bestreichen oder Lecksuchspray verwenden (Seifenblasen weisen auf undichte Stellen hin)
- Gasgrill nur im Freien und unter Aufsicht verwenden
- Nach dem Grillen nie vergessen den Gashahn abzudrehen
- Gasgeruch ist ein Alarmzeichen: Nicht rauchen oder Feuer machen, keine elektrischen Schalter oder die Türklingel betätigen, Hahn der Gasflasche sofort zudrehen.
- Reparaturen an defekten Gasgrillgeräten gehören in Fachhände

Bei Brand

- Alarmieren **(Feuerwehr 118 oder 112)** – Retten – Löschen
- Es dürfen sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten
- Sofort Gaszufuhr unterbrechen (Hahn schliessen); falls Feuer auf die Gasflasche übergreift, besteht akute Explosionsgefahr!

© Copyright by SRB Schweizerische Stiftung für Risikoberatung